2015.06.10 第161 回磁気共鳴懇話会









"Restudy" 改めて理解するMR画像の成り立ち

> GE Healthcare Japan Radiology Promotion MR

MR画像の成り立ち

- ①まずは、ざっくりと復習
- ② MR信号を取得するまで


③ MR信号を取得してから





MRIってなに??

Magnetic Resonance = 磁気共鳴現象




(磁場の中で起こる) 共鳴現象

⇒ 実際のMRでは電波(RF)を使い共鳴現象を起こす



MRIってなに??


MRIに必要な3つの要素




磁石と電波(RF)を使って水素原子の様子を画像化している



歳差運動と共鳴周波数



 $F = \gamma B_0$



F: 歲差運動周波数

γ: 磁気回転比(原子核固有)

B。 静磁場強度

0.5T:21.3MHz

 $^{1}H \Rightarrow$

1.0T:42.6MHz

1.5T:63.9MHz


3.0T:127MHz

一 共鳴周波数

歳差運動の回転数




生体内における核磁気モーメント






静磁場(Bo)における核磁気モーメント





MRI装置における画像化の原理






DOC1722396 rev1 発行:2015年07月


⑤画像再構成

人体は小さな立方体の集合






磁石を近づけてみると・・・




磁場を感じるとある方向を向く



もうひとつ別の磁石を近づけてみると・・・










磁石②が急になくなるとどうなる??











元の向きに戻ろうとするが、その速さはバラバラ






戻る速さ(緩和時間)の違いで色をつけてみる




緩和時間の短い組織






緩和時間の中程度の組織






緩和時間の長い組織




コントラストがつく





コントラストがつく





MR画像の成り立ち

- ①まずは、ざっくりと復習
- ② MR信号を取得するまで
- ③ MR信号を取得してから






MR装置本体の内部構造

1.マグネット 磁気共鳴状態をつくる

2.グラディエントコイル傾斜磁場をつくる

3.RFコイル RFを送信する(内蔵ボディコイル)




液体ヘリウム 超電導状態の維持



MR装置本体の内部構造






液体ヘリウム 超電導状態の維持



マグネット(超電導コイル)

超電導磁石型

永久磁石型




- 高磁場が作れる(~7T)
- コンパクトで軽量
- ・ 液体ヘリウムが必要
- クエンチのリスク

- 開放性が高い(オープンMR)
- 維持費が安い
- ・ 磁場発生に電力や冷却不要
- 温度により磁気特性が変化



DOC1722396 rev1 発行:2015年07月

シミング → マグネットの精度調整



①パッシブシム マグネットの内側に鉄片を貼り付けて磁場を均一にする方法 ②超伝導シム(アクティブシム) マグネットのシムコイルに電流を 流すことで磁場を均一にする方法

③オートシム

患者がボア内に入ることで乱れた静磁場を傾斜磁場アンプのオフセット電流で補正する方法。撮影直前のチューニング時に行なう。



MR装置本体の内部構造






傾斜磁場(グラディエント)とは?

マグネットが発生している磁場 = 静磁場(Bo)

傾斜磁場=傾斜磁場コイルに<u>必要な時だけ</u>電流を流して発生させる、「動」磁場と言える。






傾斜磁場(グラディエント)とは?

傾斜磁場 + 静磁場で、磁場の勾配ができる。


場所によって磁場の強さが直線的に違っている。






傾斜磁場(グラディエント)とは?

実際の撮影中は傾斜磁場の向きが高速に切り替わっている。






傾斜磁場コイルは3軸独立



傾斜磁場の仕組みと仕事


- ・傾斜磁場は空間的な3軸に独立して印加することができる。
- ・コイルに流す電流の向きで磁場の直線的な向きを逆にすることも可能。
- 組み合わせて印加することもできる。→オブリーク面の決定






Z方向(SI)

傾斜磁場を作るには…z軸方向を例にとると





検査時に発生する音の正体



覚えていますか? フレミングの左手の法則


傾斜磁場コイルに電流を流すと、力が発生します。傾斜磁場を高速で切り替えると、コイルにかかる力が高速で切り替わります。








MR装置本体の内部構造





電波の送信と受信

RF送信(MRIで使用する電磁波の周波数)



1.5T: 63.85MHz

3.0T: 127MHz




コイルと電波シールド





サーフェスコイルによって、微弱な信号を 受信するため、感度 を上げている。




100dBのRFシールドが施されており、外部ノイズを100億分の1に減衰させている。



シールドの必要性(周波数ノイズ)


外来ノイズをRFコイルが受信(周波数軸に直交する線が入るアーチファクト)





シールドの必要性(周波数ノイズ)

外来ノイズをRFコイルが受信(周波数軸に直交する線が入るアーチファクト)



〔発生原因〕

- 撮影室内にあるノイズ源(電気的なもの)
- 撮影室のシールド劣化(扉の銅フィンガーの破損等)
- システムクロストーク(MRが2台以上ある場合)




DOC1722396 rev1 発行:2015年07月

1:リニアコイル

最も基本的な円形コイル






一般的にCoil Sizeが小さいほど、Coil近傍のSNRは高くなる。



1:リニアコイル

最も基本的な円形コイル






一般的にCoil Sizeが小さいほど、Coil近傍のSNRは高くなる。




円形コイルを使用する際の向き

円形コイルが作り出す磁場は、静磁場に直交しなければならない。





コイルセッティング角度による信号の違い






2:クワドラチャコイル(QDコイル)

目的:円形コイルよりもSNR向上

方法:2つのコイルを直交するように配置し、MR信号を0°及び90°位相がずれた位置で検出する。

→同じ場所の信号を2つのコイルで受信するのでSNRが良くなる






2:クワドラチャコイル(QDコイル)

目的:円形コイルよりもSNR向上

方法:2つのコイルを直交するように配置し、MR信号を0°及び90°位相がずれた位置で検出する。


→同じ場所の信号を2つのコイルで受信するのでSNRが良くなる





送受信コイル

方法: コイル内の領域だけを選択的に励起し、受信する




- コイル外の隣接組織がほとんど励起されない
- コイル外からの折り返しアーチファクトを考えなくて済む



送受信コイル







コイルの特性

- ① コイル自体が大きくなる程、広い範囲をカバーするが信号受信効率が悪くなる
- ② 小さいコイルは信号受信効率が高いが、カバーできる範囲が狭い。


そこで…フェーズドアレイコイルの登場



3:フェーズドアレイコイル

目的: 広い領域をSNR良く撮りたい

方法: 小径コイルを並べ、目的の撮像領域をカバーする




サーフェスコイルによるVolume収集を実現



小径コイルの特長を生かしつつ広範囲の信号を得る

高範囲、高SNR、高分解能







SNRの比較

SpinEcho-T1w 512*256 5mm 4:20

1ch T/R Head Coil



8ch Brain Coil



フェーズドアレイコイルのメリット/デメリット



- 広範囲のSNRが確保される。
- フェーズドアレイコイルを構成するコイルの数だけ情報が増える⇒各コイルの空間的位置情報を利用するパラレルイメージングが使用可能になり、高速撮影が可能。



- 同じ撮影範囲内でチャンネルを増やすとコイルが小さくなる
- ⇒深さ方向の感度が厳しくなる。
- チャンネル数が多くなるとデータ量が増える
 - ⇒画像計算時間がかかる。



MR画像の成り立ち


- ① まずは、ざっくりと復習
- ② MR信号を取得するまで
- ③ MR信号を取得してから



48/89




SpinEcho法で理解しよう





DOC1722396 rev1 発行: 2015年07月


SpinEcho法のシーケンスチャート





スライス選択グラディエント


Z軸方向の空間的位置情報



F:歳差運動周波数

γ:磁気回転比


Bo:磁場の強さ





発行:2015年07月

傾斜磁場が発生していれば・・・




RFパルスの周波数を変えればスライス断面が変わる



どのようにスライス厚を決めているの?

1.送信周波数帯域幅を変える








どのようにスライス厚を決めているの?

2.傾斜磁場の強さを変える








MR画像を取得するためには面内の位置情報を持たせることが必要

位置情報の符号化 エンコード



位相・周波数 エンコードグラディエント


X軸(周波数)・Y軸(位相)の空間的位置情報






k-spaceへ格納

- 空間的にエンコードされ、収集されたMR信号を格納する空間。
- 位相エンコード、周波数エンコードの軸で表示される。
- ・ k-spaceを逆フーリエ変換することにより、画像が得られる。








処理後



まずは横方向・・・ 周波数エンコード






位置に応じて周波数を変えるには?





位置に応じて周波数を変えるには?






歳差運動周波数

磁気回転比(原子核固有)

静磁場強度



磁場強度に比例して周波数も変化






DOC1722396 rev1 発行: 2015年07月


k-spaceの1ライン

SpinEcho法のシーケンスチャート





つぎは縦方向・・・位相エンコード





位相エンコードとは?

位置により周波数を変える方法はもう使えません。波の持つもう一つの性質「位相」で符号付けします。

位相とは?


波形の周期における位置・角度

 $sin(\omega t + \theta)$

これが位相



位相をズラすとは?




位相をπ/3ズラした状態

 $(\pi/3 = 60^{\circ})$




位相が揃った状態






位相が揃った状態






DOC1722396 rev1 発行: 2015年07月


位相をずらす・・・1









位相をずらす・・・2





位相エンコードの実際









DOC1722396 rev1 発行: 2015年07月

位相エンコードの実際









DOC1722396 rev1 発行: 2015年07月


位相エンコードの実際









k-space










k-space




















SpinEcho法のシーケンスチャート






k-spaceの完成






k-spaceとは?


- 空間的にエンコードされ収集されたMR信号を格納する空間。
- ・位相エンコード、周波数エンコードの軸で表示される。
- ・ k-spaceを逆フーリエ変換することにより、画像が得られる。







k-spaceの中心 (center of k-space)




- •グラディエント強度が弱いため信号振幅が大きい。
- •情報量が多いためAD変換による情報欠落が少ない。




k-space空間が持つ意味合い

k-spaceにはMR信号(波)が規則的に配置されている。






k-space空間が持つ意味合い






低周波成分だけで画像化すると



画像コントラスト



高周波成分だけで画像化すると







画像の輪郭

周波数成分と画像









本日のまとめ

● マグネット、グラディエントコイル、RFコイルが三大要素。

● MR画像はRFと傾斜磁場を上手<フントロールして

作り出されている。











"Restudy"

改めて理解するMR 画像の成り立ち

ご清聴ありがとうございました





この資料は、製造元から提供される取扱説明書の操作方法・注意事項等を簡潔に記載したものであるため、 装置の操作にあたっては、製造元から提供される取扱説明書を参照してください。

安全使用に関しての注意等は省略されている場合があります。安全使用のための注意、患者さんの安全確保 のために、守っていただきたい事項などにつきましては、取扱説明書、添付文書に従ってください。

【製造販売業者の名称と連絡先、発行部署】

製造販売業者: GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所: 東京都日野市旭が斤4-7-127

保守サービス連絡先: GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所: 東京都八王子市高倉町67-4

電話: 0120 - 055 - 919 FAX: 042 - 648 - 2927

発行部署: ヘルスケア統括本部 Radiology推進本部

【薬事情報一覧】

Discovery MR750 Discovery MR750w Expert 3.0T Discovery MR750w 3.0T Optima MR450w Expert 1.5T Optima MR450w Optima MR360 Advance 1.5T

Brivo MR355 Inspire 1.5T Optima MR360 Brivo MR355

Signa HDxt 1.5T Signa EXCITE HD 1.5T Signa EXCITE 1.5T

Signa HDxt 3.0T Signa HDe

SIGNA HorizonLX1.5T

認証221ACBZX00095000 ディスカバリーMR750

認証 223ACBZX00061000 ディスカバリーMR750w

認証 223ACBZX00061000 ディスカバリーMR750w

認証 223ACBZX00032000 オプティマMR450w 認証 223ACBZX00032000 オプティマ MR450w

認証 222ACBZX00009000 磁気共鳴断層撮影装置Optima MR360/Brivo MR355 認証 222ACBZX00009000 磁気共鳴断層撮影装置Optima MR360/Brivo MR355

認証 222ACBZX00009000 磁気共鳴断層撮影装置Optima MR360/Brivo MR355

認証 222ACBZX00009000 磁気共鳴断層撮影装置Optima MR360/Brivo MR355

認証 16100BZY00207000 シグナ核磁気共鳴コンピュータ断層撮影装置 認証 16100BZY00207000 シグナ核磁気共鳴コンピュータ断層撮影装置 承認 16100BZY00207000号 シグナ核磁気共鳴コンピュータ断層撮影装置

承認 21700BZY00014000 シグナEXCITE 3.0T

承認 20900BZY00067000 シグナエコースピードの類型SignalGNITE 承認 61B第207 シグナ核磁気共鳴コンピューター断層撮影装置